


UPUTSTVA ZA UPOTREBU INTEX®**Električna zračna pumpa Quick-Fill™****Model AP644; 220 – 240 Volt ~ 50 Hz; 200 W****PROČITAJTE I SLIJEDITE UPUTE PRIJE UPOTREBE OVOG PROIZVODA**167
IO**⚠ UPOZORENJE**

- Samo za upotrebu od strane odraslih.
- Ne uranjati u vodu ili izlagati aparat kiši ili vodi.
- Ne usmjeravati mlaz direktno prema licu ili tijelu.
- Ne koristiti duže od 10 minuta odjednom. Odspojiti i ostaviti da se oladi najmanje 10 minuta.
- Odspojite aparat kada nije u upotrebi.
- Ne zatvarati rupe i otvore za prozračivanje.
- Ne umetati predmete u otvor za dovod ili odvod zraka.
- Ukoliko je priloženi kabl oštećen, mora biti zamenjen od strane proizvođača, njegovog servisnog agenta ili sličnog kvalifikovanog osoblja kako bi se izbegla opasnost.
- Kako bi se smanjila opasnost od strujnog udara, ne izlazite kiši. Pohranite u zatvorenom prostoru.
- Ovaj aparat smiju koristiti deca dobi 8 godina i starija i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili ako su upućeni u korišćenje aparata na siguran način i razumiju opasnosti do kojih može da dođe.
- Deca se ne bi smela igrati s aparatom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

SLIJEDITE OVA PRAVILA I SVE UPUTE KAKO BISTE IZBEGLI OŠTEĆENJE IMOVINE, STRUJNI UDAR, OPEKLINE I DRUGE OZLJEDE.**NAZIVI DJELOVA****OPIS DIJELOVA:**

1. PUMPA
2. PRIKLJUČAK ZA DOVOD
3. PRIKLJUČAK ZA ODVOD
4. PREKIDAČ
5. STRUJNI KABL
6. MLAZNICE
7. CREVO

NAPOMENA: Crteži služe samo za ilustraciju. Stvarni proizvod se može razlikovati od prikazanog. Ilustracije ne odražavaju stvarne mere.

SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA

Strana 1

167
IO**OPREZ**

Kako bi se izbegla opasnost usled neželjenog termičkog isključivanja, ovaj uređaj ne sme da se koristi putem vanjskog uređaja za prebacivanje, kao što je brojilo, ili preko sklopa koji se programirano isključuje.

UPUTSTVA**Opće**


- Kada nisu u upotrebi, vratite mlaznice nazad u ambalažu.
- Nikakvo posebno održavanje pumpe nije potrebno.

ZA IZDUVAVANJE

1. Ako je potrebno, pričvrstite mlaznicu ili crevo na priključak za dovod i držite pumpu na ventilu za dovod da se naduva. Vidi sliku (1).
NAPOMENA: Prilikom upotrebe na velikim predmetima kao što su gumeni čamci ili vazdušni dušeci, pumpa se učvršćuje direktno na ventile za naduvavanje kako bi naduvavanje bilo brže. Na malim vazdušnim dušecima koristite odgovarajuću mlaznicu ili ventil za naduvavanje.
2. Priključite kabl za napajanje u utičnicu za naizmeničnu struju. Vidi sliku (2).
3. UKLJUČIVANJE: Pritisnite „I“; ISKLJUČIVANJE: Pritisnite „0“. Vidi sliku (3).

IZDUVAVANJE

1. Spojite mlaznicu ili crevo na priključak za odvod i, ako je potrebno, držite pumpu na ventilu na naduvavanje kako bi naduvali željeni predmet. Vidi sliku (4).
NAPOMENA: Prilikom upotrebe na velikim predmetima kao što su gumeni čamci ili vazdušni dušeci, pumpa se učvršćuje direktno na ventile za naduvavanje kako bi naduvavanje bilo brže. Na malim vazdušnim dušecima koristite odgovarajuću mlaznicu ili ventil za naduvavanje.
2. Priključite kabl za napajanje u utičnicu za naizmeničnu struju. Vidi sliku (2).
3. UKLJUČIVANJE: Pritisnite „I“; ISKLJUČIVANJE: Pritisnite „0“. Vidi sliku (3).



©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

©™ Trademarks used in some countries of the world under license from ©™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/Intex an Intex Development Co. Ltd., G.P.O. Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Venneveld 9, 4705 RR Roosendaal - The Netherlands
www.intexcorp.com

INTEX®**SAČUVAJTE OVA UPUTSTVA**

Strana 2